



Паспорт изделия Мобильные флагштоки NordWerk

• Моби «Стандарт» • Моби «Эконом» • Моби «Баннер» • Моби «Универсал»


«Стандарт»




«Эконом»



«Баннер»



«Универсал»



Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Комплектация флагштоков Моби «Стандарт», Моби «Эконом», Моби «Баннер» и Моби «Универсал»

Высота флагштока	Моби «Стандарт»			Моби «Эконом»			Моби «Баннер»			Моби «Универсал»		
Секции мачты, шт.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Соединительный элемент секций, шт.	-	1	2	-	1	2	-	1	2	-	1	2
Заглушка верхней секции, шт.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Вершина Стандарт, шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вершина Универсал с баннерным плечом L=1,2м и петель, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Заглушка для вершины Универсал, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Вершина Баннер с баннерным плечом L=1,2м, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Петли для флага, шт.	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5
Утяжелитель с карабином, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Карабин для флага, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Кнехт, шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Шурупы для кнехта (4,2х38), шт.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Хомут «Бабочка», шт.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Шнур 2 мм.	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-
Шнур 4 мм.	2	7	10	-	-	-	-	-	-	2	7	10
Чехол, м.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской №9006 (серый металл).

** Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

*** Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

ВНИМАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

В случае эксплуатации флагштока в комплекте с наливным основанием, при отрицательных температурах в качестве утяжеления, следует использовать песок или отсев.

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м²!

Порядок сборки флажштоков Моби «Стандарт»:

1. Вынуть части флажштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
3. Вставить в верхнюю секцию вершину Стандарт и продеть через сквозное отверстие в вершине шнур;
4. Закрепить с помощью винтов кнехт на нижней секции мачты;
5. Установить флажшок на основание (если флажшок укомплектован основанием);
6. Закрепить концы шнура за люверсы или петли флага;
7. Отрегулировать высоту флага и закрепить шнур на кнехте.

Порядок сборки флажштоков Моби «Эконом»:

1. Вынуть части флажштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
3. Надеть флаг с глухим «карманом» на флажшок;
4. Надеть на нижнюю секцию флажштока хомут типа «Бабочка»;
5. Привязать к шнуру нижнюю часть флага и затянуть хомут;
6. Установить флажшок на основание (если флажшок укомплектован основанием).

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепление хомута к основанию флажштока и/или к другим конструкциям не допускается!

Порядок сборки флажштоков Моби «Баннер»:

1. Вынуть части флажштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
3. Вставить в верхнюю секцию вершину Баннер, надеть флаг на плечо и зафиксировать его с помощью карабина;
4. Надеть петли для крепления флага и зафиксировать их с помощью соединительных элементов. К нижней части флага закрепить утяжелитель;
5. Установить флажшок на основание (если флажшок укомплектован основанием).

Порядок сборки флажштоков Моби «Универсал»:

1. Вынуть части флажштока из чехла;
2. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;

Для демонстрации флага «Баннер»

3. Вставить в верхнюю секцию вершину Универсал, надеть флаг на баннерное плечо и зафиксировать его с помощью карабина;
4. Надеть петли для крепления флага и зафиксировать их с помощью соединительных элементов. К нижней части флага закрепить утяжелитель;
5. Установить флажшок на основание (если флажшок укомплектован основанием).

Для демонстрации флага «Стандарт»

3. Вынуть баннерное плечо из вершины Универсал, предварительно ослабив фиксирующий винт. Вставить заглушку (входящую в комплект) в отверстие под баннерное плечо;
- Вставить в верхнюю секцию вершину Универсал и продеть через стальную петлю шнур.
4. Установить флажшок на основание (если флажшок укомплектован основанием).
5. Закрепить флаг на петлях шнура;
6. Отрегулировать высоту флага и закрепить шнур на кнехте.

Условия гарантии

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 T6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура.
 - на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений.
- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.
- В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

ВНИМАНИЕ!

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.
2. Наклон и/или опрокидывание флагштока, а также повреждение флагштока возникшее при его наклоне и/или падении, которые возникли по причине недостаточного утяжеления основания флагштока или по причине недостаточно надежного крепления флагштока к несущей поверхности (асфальту, бетону, земле и т.п.) гарантийными случаями не являются.
3. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (наезд на флагшток транспортных средств, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации флагштока;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае использования на флагштоке непредусмотренных заводом-изготовителем деталей и дополнительных устройств;
- в случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг;
- в случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания.
- в случае использования на флагштоке флага несоответствующего размера и веса.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу.

Гарантийный талон

Наименование изделия:
Флагшток

Тип флагштока:

Моби «Стандарт»	☐	Моби «Баннер»	☐
Моби «Эконом»	☐	Моби «Универсал»	☐

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется на естественный износ шнура.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

дата продажи (поставки) изделия

Контрольный лист комплектации Флагшток Моби

Тип флаштока	☐ Стандарт	☐ Эконом	☐ Баннер	☐ Универсал
Высота, м		☐ 1,8	☐ 3,6	☐ 5,4
Количество секций мачты, шт.				
Количество соединительных втулок, шт.				
Пласт, заглушка мачты, 1 шт.		☐		
Хомут с гибким шнуром для фиксации флага		☐		
Вершина Стандарт	☐			
Вершина Баннер с баннерным плечом			☐	
Вершина Универсал с баннерным плечом				☐
Набор петель и утяжелитель			☐	☐
Кнехт	☐			☐
Шнур	☐			☐
Шток (в зависимости от комплектации основанием)	☐	☐	☐	☐
Чехол для перноски	☐	☐	☐	☐

М. П.

КОМПЛЕКТОВЩИК:

ПОДПИСЬ

Φ.Ι.Ο

" " 20 г.